

目 次

索引

54-00A ゼネラル

型式記号	54-00A-2
本書の見方	54-00A-4
略語	54-00A-9
シャシー番号, エンジン番号	54-00A-10
ネームプレート, パワートレインラベル, エンジンネームプレート	54-00A-11
整備作業時の注意事項	54-00A-12
ダイアグノーシスコード	
1. 点検手順	54-00A-22
2. 点検時の注意事項	54-00A-22
3. MUT の接続について	54-00A-23
4. ダイアグノーシスコードの 読み取り, 消去	54-00A-28
5. 一過性故障への対応	54-00A-30

54-00B 諸元

54-00C 構造・作動

1. スターター	54-00C-2
2. オルタネーター	54-00C-4
3. ランプ関係	54-00C-10
4. インジケータランプ, ウォーニングランプ	54-00C-14
5. VOIS (Visual and Oral information System 多重表示&音声警報システム) <カスタム>	54-00C-19
6. MULAC	54-00C-30
7. エンジンECU (予熱制御機能, スターター連続通電防止機能)	54-00C-36
8. MVCU (車両制御統合コントロールユニット)	54-00C-42
9. ディスタンスウォーニング (車間距離警報装置) <Opt>	54-00C-45

54-00D トラブルシューティング

54-01 ヒューズ・電源・充電・アース回路

ハイカレントヒューズボックス	54-01-2
リレー&ヒューズボックス	54-01-4
(104) リレー&ヒューズボックス回路	54-01-6
(110) 電源回路	54-01-8

(115) 予備電源回路	54-01-26
(120) コンセント回路	54-01-30
(125) 充電回路	54-01-32
(130) アース	54-01-34

54-02 エンジン始動・予熱・停止回路

(210) エンジン始動回路	54-02-2
(215) エンジン停止回路	(Gr13E 参照)
(220) 予熱&コールドスタート回路	54-02-10
(225) 暖機回路	54-02-12

54-03 ライティング回路

(310) ヘッドランプ回路	54-03-2
(312) ヘッドランプレベリング回路	54-03-4
(315) フォグランプ回路	54-03-5
(320) テール, クリアランス, ポジション及び ライセンスプレートランプ回路	54-03-6
(325) ストップランプ回路	54-03-8
(330) ターンシグナル& ハザードランプ回路	54-03-10
(335) コーナリングランプ回路	54-03-12
(340) バックアップランプ回路	54-03-14
(345) 室内灯&ステップランプ回路	54-03-16
(348) イルミネーションランプ回路	54-03-20

54-04 メーター回路

(401) メータークラスター内部回路	54-04-2
(410) タコメーター回路	54-04-6
(412) スピードメーター回路	54-04-8
(415) タコグラフ回路	54-04-14
(420) 燃料計回路	54-04-15
(425) 水温計回路	54-04-16
(450) アワーメーター回路	54-04-17
(452) エンジン油温計回路	54-04-18

54-05 インジケータ&ウォーニング回路

510	パーキングブレーキ インジケータ回路	54-05-2
515	ブレーキウォーニング回路	54-05-4
520	エアクリーナーエレメント ウォーニング回路	54-05-11
525	バッテリーウォーニング回路	54-05-12
530	ウォーターレベル ウォーニング回路	54-05-13
535	エンジンオイルレベル ウォーニング回路	54-05-14
536	エンジンオイルプレッシャー ウォーニング回路	54-05-15
538	エンジンオイルフィルター ウォーニング回路	54-05-17
540	ブレーキパッドウォーニング回路	54-05-18
549	パワーステアリングオイル レベルウォーニング回路	54-05-19
550	キャブチルトウォーニング回路	54-05-20
554	スターターキー抜き忘れ防止回路	54-05-21
556	テールランプ消し忘れ防止回路	54-05-22
566	フューエルフィルター ウォーニング回路	54-05-23

54-06 キャブ関連回路

610	シガライター回路	54-06-2
612	オーディオ回路	54-06-3
614	ワイパー&ウォッシャー回路	54-06-4
616	ホーン回路	54-06-6
620	エアコン回路	54-06-8
622	パワーウィンドー& オートドアロック回路	54-06-12
624	電動ミラー回路	54-06-15
629	ミラーヒーター回路	54-06-16
630	ミラーワイパー回路	54-06-17
631	エアバッグ回路	54-06-18
650	電動キャブチルト回路	54-06-19
652	シートベルトウォーニング回路	54-06-21
654	キーレスエントリー回路	54-06-22

54-07 シャシー関連回路

710	エキゾーストブレーキ回路	54-07-2
712	エキゾーストブレーキ +パワータード回路	54-07-12

714	デフロック回路	54-07-18
718	エアドライヤー回路	54-07-20
722	エアサスペンション回路	(Gr34C 参照)
750	作業用補助制動装置 (ロックブレーキ)回路	54-07-22

54-08 エンジン・トランスミッション関連回路

850	トランスミッションPTO 回路	54-08-2
852	電磁クラッチ式 フライホイールPTO 回路	54-08-11
853	フルパワーPTO 回路	54-08-14

54-09 その他の回路

905	ジョイントコネクタ(J/C)	54-09-2
952	MULAC 回路	54-09-19
953	V0 IS (多重表示&音声警報システム) 回路	54-09-20
956	ディスタンスウォーニング (車間距離警報装置)回路	54-09-22
960	MVCU (車両制御統合 コントロールユニット)回路	54-09-24

オートクルーズ回路	(Gr13E 参照)
コモンレール回路	(Gr13E 参照)
V6 ターボ回路	(4M5 Gr15 参照)
EGR 回路	(Gr17 参照)
オートマチックトランスミッション回路	(Gr23 参照)
NOMAT-II 回路	(Gr23 参照)
リターダ回路	(Gr35E 参照)
ABS, ABS/ASR 回路	(Gr35E 参照)
イージーゴ EZGO 回路	(Gr35E 参照)

54-10 部品の取付け位置

[キャブ側配策, 取付け位置]

A01~	スイッチ	54-10-2
B01~	リレー, ECU	54-10-6
C01~	ヒューズ, メーター, センサー, モーター, ブザー	54-10-16
D01~	エアコン関連	54-10-20
E01~	ドア, ミラー	54-10-22
F01~	ルーフ	54-10-24
G01~	キャブ	54-10-26
H01~	チルト関連	54-10-27
J01~	主要ハーネスのジョイント部	54-10-28

P01~ その他	54-10-32
[エンジン&トランスミッション側配策, 取付け位置]	
R01~ エンジン	54-10-34
S01~ トランスミッション	54-10-38
[シャシー側配策, 取付け位置]	
T01~ スイッチ, センサー	54-10-42
U01~ ヒューズ, コネクター, リレー	54-10-46
V01~ マグネットバルブ, モーター	54-10-48
W01~ ブザー	54-10-48
X01~ その他	54-10-50

#978 ディスタンスウォーニング(車間距離 警報装置)の点検	54-13-20
--	----------

54-14 コネクター一覧表	54-14-2
----------------------	---------

54-11 部品の点検

#001~ 179 スイッチ	54-11-2
#180~ 249 リレー	54-11-14
#250~ 349 センサー	54-11-17
#350~ 409 コントロールユニット, コントロールボックス	54-11-23
#410~ 509 モーター	54-11-24
#510~ 559 アクチュエーター	54-11-28
#560~ 609 マグネットバルブ, ソレノイド	54-11-29
#610~ 649 ブザー, ホーン	54-11-32
#650~ 699 ランプ	54-11-34
#750~ 859 その他	54-11-36
#860 バッテリー	54-11-40

54-12 スターター, オルタネーター

#930 スターター	
<6M 6>	54-12-2
<4M 5>	54-12-16
#940 オルタネーター	
<6M 6>	54-12-30
<4M 5>	54-12-36

54-13 車上での点検, 調整

#950 オルタネーターの点検	54-13-2
#951 レギュレーターの点検	54-13-3
#955 予熱システムの点検	54-13-4
#956 スターター連続通電防止機能 の点検	54-13-10
#957 MVCU(車両制御統合コントロール ユニット)の点検	54-13-14
#960 ヘッドランプの光軸調整	54-13-18

索 引

索引

アクチュエーター

ドアロックアクチュエーター	E04, E14, #510, #511
リヤドアロックアクチュエーター	E17, E18, #512
レベリングアクチュエーター	G06, C07

コントロールユニット

A/T ECU	B112, #350
ABS ECU または ABS/ASR ECU	B100, #350
ABS/EZGO ECU	B83, #350
NOMAT-II ECU	B111, #350
MULAC	B32, #350
MVCU	B25a, #350
エアサス ECU	B93, #350
エアバッグ ECU	B28, #350
エンジン ECU	B25, #350
オートライト ECU	B56, #350
キーレスエントリーレシーバー	F09, #350
パワーウィンドー ECU	B33, #350
フラッシュャー&コーナリングランプユニット	B30, #350
マルチウォーニング ECU	B82, #350
リターダー ECU	X07, #350
車間距離 ECU	B26, #350

スイッチ

ASR SW	A04, #015
EZGO アジャスト SW	A11, #021
EZGO メーン SW	A10, #018
EZGO リセット SW	A24, #006
O/D SW <A/T>	A43a
T/M PTO SW	A09, #005, #007, #095
T/M PTO コントロール SW	S09, #058
T/M ニュートラル SW	S06, #056
UP/DOWN チェンジ SW <電動キャブチルト>	H06, #047
アクセル SW	A35, #029
インヒビター SW	S24
エアプレッシャー SW <パーキングサポートシステム付>	X17, #042
エアプレッシャー SW <作業用補助制動装置>	X15, #042
エンジンオイルバイパスアラーム SW	R18, #053
エンジンオイルプレッシャー SW	R19, #044
エンジンオイルレベルチェック SW	A20, #092
オートクルーズメーン SW	A07, #007
キャブチルトロック SW	H03, #039, #045
クラッチ SW	A22, #031
コールドスタート SW	A06, #012
コンビネーション SW	#001
シリンダーストロークチェック SW <電動キャブチルト>	H08, #045
シリンダーストロークチェック SW RH <ダブルキャブ>	H02, #045
スターター SW	#002
ストップランプ SW	A46, #042
ストローク SW <作業用補助制動装置>	X13, #057
セレクター D/N SW <A/T>	A44
センターデフロックコントロール SW	S26, #054
ダイアグノーシス SW <エンジン制御, SLD, ABS, リターダー, NOMAT-II>	A01
チルトコンプリーション SW <電動キャブチルト>	H01, #045
デフロック SW <FL>	A07, #005
デフロック SW <FQ>	A06a, #005
デュアルプレッシャー SW	T07
ドア SW	A38, A39, #035
パーキングブレーキ SW <センターパーク>	A45, #038
パーキングブレーキ SW <ホイールパーク>	T30, #048
パーキングブレーキ解除検出 SW <ホイールパーク>	T29, #037
ハイホールドセレクト SW <エアサス>	A37
バックアップランプ SW	S01, #054

バックル SW RH	A40, #036
パワーウィンドー SW	E05, E13, #026, #027
パワーチルト SW <電動キャブチルト>	H07, #046
パワーモード SW <A/T>	A10, #088
フォグランプ SW	A08,
フライホイール PTO SW <電磁クラッチ式>	A09, A14, #073
フルパワー PTO SW	S07, #058
ブレーキブースターストローク SW	X14, X16, X18, #040
ブレーキフルードレベル SW	T04, #041
ヘッドランプレベリング SW	A15, #008
ポジション SW <作業用補助制動装置>	P05, #030
マルチディスプレイ SW	A12, #003
ミラーステータス格納&リモコンミラー SW	A16
ミラーステータス格納 SW	A16, #009
ミラーヒーター SW	A13, #005
ミラーワイパー SW	A14, #090
メモリークリア SW	A02
リターダーメーン SW	A03, #005
リヤドア SW	A41, A42
レオスタット SW	A18, #011
ローエアプレッシャー SW	A36, #028
ロックブレーキ SW	A05, #090
暖機 SW <4M5>	A06, #016
非常用 PTO SW <電磁クラッチ式フライホイール PTO (A/T)>	A17a, #076

センサー

G センサー <FL63 (ABS/EZGO)>	C25
DPF 圧力センサー	T05
P/S オイルレベルセンサー	T08, #270
アウトプットスピードセンサー	S23
アクセル位置センサー	C22
インプットスピードセンサー	S22a
ウォーターセパレーターセンサー	T24, #274
ウォーターレベルセンサー	R24, T21, #259
ウォッシュャーレベルセンサー	C10, #273
エンジンオイルレベルセンサー	R17, #264
エンジンスピードセンサー	R14, #263
エンジン油温センサー <消防車>	R16, #271
オートライトセンサー	C01b, #272
クラッチアングルセンサー	S21
クラッチ回転数センサー	S20
クラッチストロークセンサー	C24
コモンレール圧センサー	R12
シフトセンサー	S11
ステアリングセンサー <車間距離警報装置>	P03a, #250
ストップ&テールランプセンサー	C04, #252
スベアストップランプセンサー <3 連リヤコンビ>	C03, #252
セレクトセンサー	S10
タービンスピードセンサー	S22
ハイトセンサー <エアサス>	X38, X40
バッテリーレベルセンサー	#257
フューエルレベルセンサー	T25, T31, #258
ブースト圧センサー	R01
外気温センサー	D08, #253
気筒判別センサー	R06
吸気 (EGR) 温センサー (下流)	R03
吸気温度センサー	T02
作業用ロードセンサー	T06
車速センサー	S03, #265
車輪速度センサー	X31- X34
水温センサー	D08a, #254
水温センサー (エンジン制御用)	R07, #262
水温センサー (水温計用)	R08, #262
日射センサー <フルオートエアコン>	C20, #251
燃料温度センサー (出口) <6M6>	R13
燃料温度センサー (入口) <6M6>	R22
燃料温度センサー <4M5>	R13

ブザー、ホーン

Rev 車速ウォーニングブザー<A/T>	C26, #616
ウォーニングブザー	C21, #611
ウォーニングブザー<A/T, NOMAT-II>	C26a, #611
バックブザー	W01, #614
パワーチルトブザー	C08, #613
ブザー	C19
警報ブザー<EZGO>	C27, #610
エアホーン	C08a, #612
電気ホーン<作業用補助制動装置>	C07a, #615

マグネットバルブ、ソレノイド

T/M PTO 3-Way M/V	V06, #565
エアサス M/V 1	X37
エキゾーストブレイキ 3-Way M/V	V03, #565, #566
センターデフロック 3-Way M/V<FL>	V04, #567
ソレノイド<作業用補助制動装置>	P04, #560
ソレノイドバルブ	#571
デフロック 3-Way M/V<FQ>	V07, #565

モーター

ウィンドウオッシャーモーター	C09, #428
エアミックスモーター	D09, #413
キャプチルトオイルポンプモーター<電動キャプチルト>	H04, #430
サイドコンデンサーファンモーター	V02, #431
シフトモーター	S15
セレクトモーター	S19
パワーウィンドーモーター LH	E08, #423
パワーウィンドーモーター RH	E11, #423
ブローモーター	D02, #411
ヘッドランプウォッシャーモーター	C02, #427
ミラーステータ格納モーター	E01, #425
ミラーワイパーモーター	#424
モードモーター	D14, #414
リモコンミラーモーター	#426
ワイパーモーター	C05, #422
内外気切り替えモーター	D01, #415
冷風バイパスモーター	D15, #412

リレー

ABS エキブレカトリレー	B106, #201
A/T ABS 作動信号リレー<A/T>	B89, #201
A/T N/P ポジション信号反転リレー<A/T>	B85, #201
A/T N/P 信号反転リレー<A/T>	B85, #201
A/T エキブレカトリレー<A/T>	B90, #201
ABS インジケータリレー<A/T>	B87, #201
ABS ソレノイドバルブリレー	B105, #182
ABS モーターリレー (ポンプモーター駆動用) <ABS/EZGO>	B0104, #196
D インジケータリレー<A/T>	B110, #201
D 瞬灯防止リレー (R→N) <A/T>	B92, #194
ECU メーンパワーリレー	B09, #182
EDU リレー <4M5>	B19, #201
L インジケータリレー<A/T>	B109, #201
PTO カトリレー<電磁クラッチ式フライホイール PTO (A/T)>	B57, #201
PTO ブザーリレー (ブザー保持用)<電磁クラッチ式 フライホイール PTO (A/T)>	B61, #201
PTO ブザーリレー <消防車>	B58, #201
PTO リレー<電磁クラッチ式フライホイール PTO (A/T)>	B59, #201
T/M PTO リレー	B15, #182
T/M PTO リレー (PTO スペアDC用)<電磁クラッチ式 T/M PTO>	B60, #201
T/M PTO リレー (PTO ニュートラル検出用) <電磁クラッチ式 T/M PTO>	B58, #201
T/M PTO リレー (PTO 保持用) <電磁クラッチ式 T/M PTO>	B61, #201

T/M PTO リレー (作動)<A/T>	B88, #201
T/M PTO リレー (保持)<A/T>	B86, #201
アクセルリレー (アクセル信号反転用)<電磁クラッチ式 フライホイール PTO (A/T)>	B69, #201
アクセルリレー (アクセル信号用)<電磁クラッチ式 フライホイール PTO (A/T)>	B65, #201
エアコンリレー (コネクター : 白)	D04, #193
エアサスストップランプリレー	B69, #204
エアバッグホーンリレー	B13, #197
エンジンオイルレベルリレー	B23, #201
オートクルーズメーンパワーリレー	B21, #201
グロッドライブリレー	B20, #201
グローリレー	R18a, #195
サイドコンデンサーリレー	B67, #201
スターターリレー	R10, #187
スターター電源カトリレー<NOMAT-II>	B85a, #201
ストップランプリレー	B12, #197
ストップランプリレー<3 連リヤコンビランプ>	B70, #201
スペア DC リレー	B27, #193
スペアランプリレー (架装用)	B01, #182
セーフティリレー	B24, #201
チルトランプリレー<消防車, ダブルキャブ>	B51, #201
テールランプリレー	B02, #197
ニュートラルスタートリレー<A/T>	B107, #201
バックアップランプリレー<A/T>	B84, #201
パワータードリレー<6M6>	B19, #201
パワーチルトリレー<電動キャプチルト>	H05, #189
フォグランプリレー	B14, #197
フライホイール PTO リレー<電磁クラッチ式 フライホイール PTO (M/T)>	B60, B61, #201
フライホイール PTO リレー<電磁クラッチ式 フライホイール PTO (A/T)>	B21, #201
ブローモーターリレー	B68, #201
ヘッドランプ&テールランプリレー	B18, B22, #201
ヘッドランプウォッシャーリレー	B64, #183
ヘッドランプリレー (ハイ)	B11, #204
ヘッドランプリレー (ロー)	B10, #204
マグネットクラッチリレー (コネクター : 青)	D05, #193
ミラーステータ格納リレー	B71
ミラーヒーターリレー	B16, #182
ミラーワイパーリレー	B52, B66, #201
リターダーコンビネーション SW リレー	B85b, #201
リターダーメーン SW リレー	B90a, #201
リターダーメーンリレー	X08
リターダー作動検出リレー	B87a, #201
ロックブレーキホーンリレー	B55, #201
ロックブレーキリレー	B62, B63, #201
ワイパーリレー	B05, B07, #182
前進段信号反転リレー<A/T>	B108, #201
非常用 PTO リレー <電磁クラッチ式フライホイール PTO (A/T)>	B60, #201

その他

ABS コントロールバルブ	X11, X12, X22- X24 X35, X36
ASR バルブ	X26
CAN レジスター	B29, B29a, B103
EA&プリテンショナー付シートベルト (スクイブ内蔵)	P02
ECU コネクター	D10, D11
EGR EDU<4M5>	B54
EGR ソレノイドバルブ (モーター, 位置センサー内蔵)	R04
ETC コネクター	J48
EZGO コントロールバルブ	X21
M PROP (噴射調整バルブ)	R26
MUT-II/III 共用コネクター	J30
MUT-III コネクター (レコーダー用)	J29
MUT-III コネクター (点検用)	J31
RH スペア DC ギボシ (後付け SW 用)	J41
SCV (サクションコントロールバルブ)	R21

索引

T/M PTO<電磁クラッチ式 T/M PTO>.....	S08	
T/M PTO ソレノイド.....	S09, #585	
VG ターボソレノイドバルブ.....	R23	
アイドル調整ボリューム.....	A17	
アワーメーター<消防車>.....	F11, #765	
インジェクター.....	R02	
エアコン ECU & コントロールパネル.....	D12	
エアコンコンプレッサー (マグネットクラッチ).....	R20	
エアド라이어.....	X25, #758	
エアバッグモジュール (スクイブ及びホーン SW 内蔵)	P08	
エンジン油温計<消防車>.....	F10, #766	
オイルパンヒーター<消防車>.....	R15, #767	
オルタネーター.....	R09, #940	
ギヤシフトユニット.....	S18a	
クラッチコントロールユニット<NOMAT-II>.....	X02	
クリアランス&コーナリングランプ.....	G03, G04	
クレーンホーン用コネクタ.....	U01	
グロープラグ.....	R05, #764	
クロックスプリング<エアバッグ>.....	P07, #762	
けい光灯.....	F03	
コンセント.....	P09	
コントロールボックス<作業用補助制動装置>.....	P06, #761	
サーモスタット.....	D16, #751	
サブヒューズボックス.....	C11	
シガライター.....	#754	
ジョイントコネクタ (J/C-1-3).....	J54	
ジョイントコネクタ (J/C-4).....	J49	
ジョイントコネクタ (J/C-5, 6).....	J38	
ジョイントコネクタ (J/C-7).....	J32	
ジョイントコネクタ (J/C-8).....	J50	
ジョイントコネクタ (J/C-M1).....	J62	
ジョイントコネクタ (J/C-M1)<4M5>.....	J33	
スクイブ及びホーン SW, クロックスプリング.....	#762	
スターター.....	R11, #930	
ステップランプ.....	E06, E16	
スベア DC.....	F06, J45, J47, U05, U06	
スロットル EDU<4M5>.....	B53	
センタースピーカー.....	F05	
ソレノイド.....	S25	
ダイオードユニット.....	B30a, B31, B91b, B102	
ダストインジケータ.....	T09, #757	
チェンジレバーユニット<NOMAT-II>.....	A43	
ドライブユニット<NOMAT-II>.....	X01	
ハーネスの結合 (CPU とシャシ).....	J51	
ハーネスの結合 (エアコンとキャブ).....	D03	
ハーネスの結合 (エアコンとヒーターユニット).....	D13	
ハーネスの結合 (キャブと CPU).....	J02, J03, J12	
ハーネスの結合 (キャブとエンジンコントロール).....	J06, J07	
ハーネスの結合 (キャブとシャシー).....	J01, J04, J05	
ハーネスの結合 (キャブとシャシー).....	J08-11	
ハーネスの結合 (キャブとシャシー, CPU).....	J52	
ハーネスの結合 (キャブとスターター SW).....	J36	
ハーネスの結合 (キャブとセンターフロアー, CPU).....	J46	
ハーネスの結合 (キャブとフロントパネル).....	J44	
ハーネスの結合 (キャブとルーフ).....	J55	
ハーネスの結合 (シャシーと ABS コントロール).....	U04	
ハーネスの結合 (シャシーとチルトポンプ)		
<電動キャブチルト>.....	H04a	
ハーネスの結合 (ドア LH とキャブ).....	J53	
ハーネスの結合 (ドア RH とキャブ).....	J42	
ハーネスの結合 (ヘッドランプとキャブ).....	J43	
ハーネスの結合 (ルーフとメーター).....	F09a	
ハーネスの結合 (エンジンコントロールとエンジン).....	U12	
ハーネスの結合 (エンジンとインジェクター).....	U13	
ハーネスの結合 (シャシーとリヤシャシー).....	U07	
ハイカレントヒューズボックス.....	U11	
ハイドロリックユニット		
<エアオーバーブレーキ>.....	X20	
バッテリー.....	#860	
パリスター<電磁クラッチ式 T/M PTO>.....	B31a	
パルスコンバーター<A/T>.....	B91, #352	
パルスディバイダー<M/T>.....	B91a, #351	
パワーワードソレノイドバルブ.....	R02a	
パワートランジスタ.....	D17, #752	
ヒーターコントロール.....	D07, #763	
ヒューズ (15A).....	C01a	
ヒューズ (1A)<消防車>.....	C01	
ヒューズ (1A)<電磁クラッチ式フライホイール PTO (A/T)>		
.....	C01c	
ヒューズ (30A)<ABS/EZGO>.....	C12	
フライホイール PTO アワーメーター<消防車>.....	F12, #765	
フライホイール PTO マグネットクラッチ		
<電磁クラッチ式フライホイール PTO (A/T)>.....	R13a	
ブレーキコントロールバルブ.....	X19	
ブローレジスタ.....	D19, #750	
フロントサイドターンシグナルランプ.....	E07, E15	
フロントスピーカー.....	F01, F08	
フロントターンシグナルランプ.....	G02, G05	
フロントブレーキパッドウエアインジケータ		
<ディスクブレーキ>.....	T22, T26, #759	
ヘッドランプ.....	#960	
ミラーヒーター.....	#756	
メータークラスター.....	C18	
メインハイカレントヒューズ.....	U02, U03	
リーディングランプ.....	P06a, #653	
リターダー.....	X06	
リモコンユニット (車外)<エアサス>.....	P08a, X39	
リヤスピーカー.....	F04, F07	
リヤビューミラー (ミラーヒーター, リモコンミラーモーター		
またはミラーワイパーモーター).....	E02, E09	
リヤブレーキパッドウエアインジケータ		
<ディスクブレーキ>.....	T27, T28, #759	
リヤルームランプ.....	F13, F14, #655	
リレー&ヒューズボックス.....	B17	
ルーム&スポットランプ.....	F02, #656	
レーザーレーダーユニット<車間距離警報装置>.....	P03	
レジスタ.....	B03, B06, B08, U01a	
レンジセレクターインジケータ<A/T>.....	A44a	
灰皿灯.....	E12	
吸気スロットル (モーター, 位置センサー内蔵).....	R25	
噴射量調整抵抗.....	B04	

型式記号



①	公害規制適合識別記号	PA ディーゼル 3.5t < GVW ≤ 12t	平成 15 年規制に適合 平成 12 年基準排出粒子状物質 75%低減レベルに適合 (超低 PM 排出ディーゼル車認定制度)(国土交通省)
		PJ ディーゼル 12t < GVW	平成 16 年排ガス規制適合車 平成 12 年基準排出粒子状物質 75%低減レベルに適合 (超低 PM 排出ディーゼル車認定制度)(国土交通省)
②	基本型式	F	キャブオーバートラック
③	積載量, 駆動方式	K	4~7トン 4×2
		L	4~5.5トン 4×4
		M	8.8トン 4×2
		Q	10トン 6×4
④	開発順序	6	ファイター
		7	ファイターNX
⑤	シャシー, サスペンション(前/後)	1	標準(エアオーバープレーキ)
		2	標準(フルエアプレーキ)
		3	低床(4×4)
		4	後輪エアサス
⑥	エンジン (kW{PS})	D	4M50-T5(132{180})
		R	4M50-T6(154{210})
		F	6M60-T1(177{240})
			6M60-T2(199{270})
⑦	ホイールベース (mm)	C	2600~2900
		D	2900~3200
		E	3200~3500
		F	3500~3800(ファイターNXのF尺は3810)
		G	3800~4100
		H	4100~4400
		J	4400~4700
		K	4700~5000
		L	5000~5300
		M	5300~5600
		N	5600~5900
		S	6400~6700
		U	7100~7400

⑧	軸 重	なし	4トンクラス
		X	増トン車 5.5トン<FK, FL>
		Z	増トン車 8トン超<FK, FM>
⑨	エンジン類別 (kW{PS})	1	6M60-T1(177{240})
		2	6M60-T2(199{270})
		5	4M50-T5(132{180})
		6	4M50-T6(154{210})
⑩ ⑪ ⑫ ⑬	車両仕様	なし	DX 仕様
A		SA 仕様	
B		ロールーフキャブ	
E		広幅<FK, FL>	
F		消防車	
J		楽床ダンプ	
K		簡易クレーン用シャシー	
M		ミキサー	
Q		カスタム仕様	
U		低床車	
V		INOMAT-II 車	
W	ダブルキャブ		

本書の見方

記載内容の説明

